

★ 手動操作レバーの操作方法 ★

充電がなくなったとき、緊急時のみに使用するようにしてください（紫外線照射は行われません）

①チューブを通常どおりセットし、上蓋を閉めます



②くり～んフラッシュの左側に手動操作カバーがあります



③手動操作レバーのロックを外します（赤い色が見えます）



④手動操作レバーを引き出します



⑤手動操作レバーを手前にカチッと音がするまで倒します



⑥その後、手動操作レバーを前方に倒して戻します



⑦上蓋を開け、キャップがついているか確認します



⑧器材を取り出します



⑨上蓋を閉め、手動操作レバーを元の位置に戻します



⑩ロックをします（赤から青へ）



満充電であれば、8回程度の照射（ツインバッグの場合 4回交換程度）は可能です。
12時間以上充電していただくと満充電となります。
【注意】常に電源コードはコンセントに接続したままにしておいてください。

